

Link do produktu: <https://buteleczeni.com/nalewarka-elektryczna-plynow-p-263.html>



Nalewarka elektryczna płynów

Cena brutto	999,00 zł
Cena netto	812,20 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Kod producenta	GFK-160

Opis produktu

Urządzenie elektryczne wspierające proces konfekcjonowania płynów

Zasada działania polega na ustawieniu prędkości pompy i czasu pompowania na panelu sterowniczym.

Możliwa jest praca półautomatyczna tzn. pompa i odliczanie czasu uruchamiane nożnym pedałem lub praca automatyczna tzn. start nalewania, koniec nalewania, przerwa i ponowny start nalewania.

Dane techniczne:

- Moc pompy: 30W
- Maksymalna wydajność: 3.2L/min
- Odległość zasysania: 2m
- Błąd powtarzalności miary: <0.5%
- Masa: 5.5kg
- Zakres miary: 2ml-3500ml

Nalewarka przeznaczona jest do rzadkich płynów. Nie nadaje się do substancji gęstych jak żele, kremy, pasty.

Instrukcja obsługi:

1. Instalacja

Wyjmij plastikową dyszę do napełniania i zainstaluj ją w rurę podającą. (Zwróć uwagę, że końcówka w formie trójkąta łączy rurę odprowadzającą). Wyjmij podstawkę do napełniania i zainstaluj ją po lewej stronie maszyny, jak pokazuje zdjęcie poniżej. Umieść głowicę napełniającą w klipsie i dokręć za pomocą klucza nasadowego.

Podłącz przełącznik nożny z maszyną i umieść rurkę z filtrem poniżej poziomu cieczy wewnątrz zbiornika. Pozycja zbiornika powinna być niższa niż maszyna.

Zacznij testować maszynę po tym, jak wszystko będzie gotowe.

2. Włącz

Włącz urządzenie, ekran LCD pokaże słowa powitalne, a urządzenie będzie w stanie gotowości po 3 sekundach. Na ekranie pojawi się czas napełniania w sekundach i prędkość napełniania w stopniach od 1 do 8.

3. Dostosowanie

Gdy urządzenie jest w stanie pracy, inne przyciski mogą nie działać. Możesz dostosować parametr po naciśnięciu przycisku on/off, aby umożliwić urządzeniu stan pauzy.

4. Pomiar korekty

Ta procedura polega na sprawdzeniu, czy z dyszy wydobywa się woda. Dostosowując czas napełniania i prędkość, aby spełnić wymagania. Normalną pracę można wykonać po wykonaniu korekty pomiaru.

UWAGA: urządzenie może pracować w 2 trybach: półautomatyczny tj. uruchamiany pedałem - urządzenie uruchamia pompkę na określony czas i zatrzymuje się. Tryb automatyczny: urządzenie uruchamia się i pompuje przez określony czas a następnie zatrzymuje się na określony czas i ponownie pompuje przez określony czas.

Oznaczenia na wyświetlaczu: W.T. - czas pracy, S.T. czas postoju.
S.P - prędkość pracy pompy

Tu film instruktażowy:
https://www.youtube.com/watch?v=yuU0_e-JEmo&t=12s

Uwaga: producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek uszkodzenia spowodowane niewłaściwą obsługą. Tego rodzaju ryzyko powinno być podejmowane przez użytkowników. Ścisłe

przestrzeganie podręcznika jest częścią wymagań operacyjnych.